

# ***Chêne Massif, 100 % français***

## **LES 10 POINTS INCONTOURNABLES !**

### ***Stocker, poser, entretenir...son parquet massif :***

- 1 - Lors de la livraison tester l'hygrométrie du parquet :  
**Ne jamais poser un parquet massif dont l'hygrométrie est supérieure à 12 %.**
- 2 - **Stocker** le parquet dans **un lieu sec**, la température est **supérieure à 10 °C**. Les colis ne sont pas décerclés, **isolés du sol**, posés sur des chevrons en respectant la **planéité du parquet**.
- 3 - L'habitation où sera posé le parquet a **déjà été chauffée**, elle est fermée, et sa **température ne descend pas en dessous de 10°C**.
- 4 - Avant la pose, le parquet doit être stocké **10 jours minimum sur le lieu de pose** pour s'adapter à l'hygrométrie ambiante.
- 5 - L'hygrométrie ambiante est comprise entre **40 % et 65 %**.
- 6 - Le support doit être réceptionné : propre, adhérent, et sec. **Ne jamais poser un parquet massif sur un sol dont l'hygrométrie est supérieure à 3 %**.
- 7 - Respecter le sens de pose par rapport à la lumière et à la longueur de la pièce, respecter **les joints de dilatations périphériques de 10 mm**.
- 8 - Lors de la pose tous les paramètres de préparation, d'environnement, de mise en œuvre doivent être respectés, **le poseur engage alors son entière responsabilité**.
- 9 - Après la pose respecter l'environnement du parquet :  
Une hygrométrie entre 40 % et 65 %.  
Une température entre 10°C et 25°C.  
(**Attention** aux lieux et habitations à **forte variation**, tels que vérandas, maisons secondaires utilisées par intermittences, combles mal isolés, etc...)
- 10 - Ne jamais entretenir un parquet avec des détergents, uniquement à l'aide de **produits naturels et/ou adaptés à leur état**. Le nettoyage au savon de Marseille mélangé à l'eau se fait avec une serpillère bien essorée.

***Le Bois, le naturel au quotidien.***